

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



TILLBEHÖR RFID-BRYTARE

871A-BRS18

Fäste M18 i metall, vinklat

- RFID mottagare
- Fästen
- Flera olika varianter



PRODUKTBESKRIVNING