

Smart distribution av kraften


Varje säkring kan direktmatas via plint nr. 6. Om flera säkringar monteras bredvid varandra är Lutzes distributionssystem ett bra val. Snabbt och enkelt matas varje säkring via kopparskena.



1

Detta behövs för ett komplett system

- 1 meter kopparskena som kapas i önskad längd
- Matning och ändplint
- Bygling för minus och ev. larmutgång
- Önskat antal säkringar



2

Montage av skena


- Montera samman säkringarna och kapa kopparskenan. Skenans längd ska vara 18 mm + antalet säkringar. (8,1 mm per säkring x antal)
- Montera skenan i slitsen



3

Montera matningsplinten och ändplinten


- Skjut in plintarna från sidan
- För ett mycket stabilt montage och låsning av plintarna rekommenderas ändstöd BAM2, artnr: 20635116



4

Anslut säkringarna till skenan

- Varje säkring har en kontaktslits som skjuts över på kopparskenan för anslutning.
- Vid franskiljning får man ett synligt brytställe



5

Byglingar

Montera byglingar i slitsen för minus och ev. larmutgången för summalarm

Klart för drift!